

devolo

Home Control Afstandsbediening



Eerste stappen

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

Beschrijving van de symbolen



Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in schade.



Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten zeerste aangeraden.

Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaat.

Correct gebruik

Gebruik de Home Control Afstandsbediening zoals beschreven in deze handleiding en in de Home Control online-help, om schade en letsel te voorkomen.



De Home Control Afstandsbediening is afgezien van het vervangen van de batterij onderhoudsvrij. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen!

CE-conformiteit



Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten van de richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU en de overige geldende bepalingen van de zendwetgeving en is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-verklaring wordt in gedrukte vorm meegeleverd.

devolo Home Control

Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturing van elektrisch bedienbare apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik van de draadloze standaard Z-Wave™.

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-Wave™-compatibele regeleenheid, zoals de Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control portal coördineert u de Home Control Afstandsbediening en alle andere Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centrale is heel eenvoudig via de **my devolo app** en/of via het internetadres **www.mydevolo.com**.

Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor smartphone/tablet)

Open de **my devolo app** ➤ **Home Control** en kies uw **Home Control Centrale**.

Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)

Onder **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** selecteert u uw **Home Control Centrale**.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*



Bewaar de Home Control Afstandsbediening zodanig dat deze niet toegankelijk is voor kinderen! De Home Control Afstandsbediening is geen kinderspeelgoed.

De Home Control Afstandsbediening

Met de Home Control Afstandsbediening bestuurt u gemakkelijk uw Home Control apparaten met een druk op de knop.



Sluit, wanneer u de Home Control Afstandsbediening niet gebruikt, het knoppenveld, om ongewenst indrukken van toetsen te voorkomen. Schuif daarvoor de knoppenafdekking over de knoppen. Druk alleen op de knoppen van de Afstandsbediening binnen het bereik van uw Centrale (in uw thuisnetwerk), om het zoeken naar netwerken zonder resultaat te vermijden. Dit verbruikt namelijk onnodige batterijcapaciteit en reduceert merkbaar de levensduur van de batterij.

Batterijen



Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vuur en grote hitte. voorkomen direct zonlicht en warmtestraling!

Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevoed zijn, die u slechts bewaard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken door lekkage schade aan het apparaat!

Oplaadbare batterijen mogen niet gebruikt worden!

- i** De Home Control Afstandsbediening maakt gebruik van een standaard CR2032-batterij (knoopcel). Informatie over het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control online-help.

De Home Control Afstandsbediening op de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden

- ① Wanneer u de **Home Control Centrale** van **devolo** gebruikt, roep dan zoals beschreven in paragraaf **devolo Home Control** op pagina 3 uw **Home Control Centrale** op en kies **Apparaten** ⇨ **Apparaat toevoegen** ⇨ **devolo Home Control Afstandsbediening**. Volg daar de aanwijzingen voor aanmelding op uw Home Control Centrale.

De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het Home Control portal van de Home Control Centrale.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*

Service en garantie

Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

| | | |
|------------|--|-------------------|
| Nederlands | 0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net) | support@devolo.nl |
|------------|--|-------------------|

Afvoeren

Zowel de Home Control Afstandsbediening als de batterij mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speciaalzaak) afgeven.

devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com