

devolo

Home Control Deur-/Venstercontact



Eerste stappen

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

Beschrijving van de symbolen



Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt genomen, kan dit resulteren in schade.



Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten zeerste aangeraden.

Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaat.

Correct gebruik

Gebruik het Home Control Deur-/Venstercontact zoals in deze handleiding en in de Home Control online-help is beschreven, om eventuele schade en letsel te voorkomen.



Het Home Control Deur-/Venstercontact is afgezien van het vervangen van de batterij onderhoudsvrij. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen!

CE-conformiteit



Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten van de richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU en de overige geldende bepalingen van de zendwetgeving en is bedoeld voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-verklaring wordt in gedrukte vorm meegeleverd.

devolo Home Control

Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturing van elektrisch bedienbare apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik van de draadloze standaard Z-Wave™.

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-Wave™-compatibele regeleenheid, zoals de Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control portal coördineert u het Home Control Deur-/Venstercontact en alle andere Home Control apparaten. Toegang tot de Home Control Centrale is heel eenvoudig via de **my devolo app** en/of via het internetadres **www.mydevolo.com**.

- i** *Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vindt u in de installatiehandleiding en/of de Home Control online-help.*


Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor smartphone/tablet)

Open de **my devolo app** ➤ **Home Control** en kies uw **Home Control Centrale**.

Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)

Onder **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** selecteert u uw **Home Control Centrale**.

- i** *Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.*



Het Home Control Deur-/Venstercontact

Het Home Control Deur-/Venstercontact („Door/Window Contact“) bestaat uit een contact en een magneet. Deze geeft informatie over het feit of een deur resp. raam open of gesloten is. Daarnaast werkt de sensor samen met andere Home Control apparaten. Een geopend raam kan bijv. automatisch de radiator in dezelfde ruimte uitschakelen. De geïntegreerde helderheids- en temperatuursensoren kunnen daarnaast impulsgevers zijn voor de lichtregeling. Daarnaast beschikt het Home Control Deur-/Venstercontact over een geïntegreerde LED en een demontageknop.



- i** *Gedetailleerde functiebeschrijvingen over het Home Control Deur-/Venstercontact vindt u in de Home Control online-help.*

Batterijen



Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vuur en grote hitte. Voorkom direct zonlicht en warmtestraling!

Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevoed zijn, die u slechts bewaard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken door lekkage schade aan het apparaat!

Oplaadbare batterijen mogen niet gebruikt worden!

Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit. Een verkeerd gebruik van de batterij kan het apparaat beschadigen!



HetHome Control Deur-/Venstercontact maakt gebruik van een standaard CR123(A) Lithium-batterij. Informatie over het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control online-help.

Het Home Control Deur-/Venstercontact op de regeleenheid (bijv. devolo Home Control Centrale) aanmelden



Gebruik het Home Control Deur-/Venstercontact uitsluitend binnenshuis.

Voorkom dat het Home Control Deur-/Venstercontact wordt blootgesteld aan direct zonlicht en warmtestraling!

- ① Plaats het Home Control Deur-/Venstercontact **ongemonteerd** in de buurt van de door u gewenste locatie (bijv. deur, vensterbank).

- ② Wanneer u de **Home Control Centrale** van **devolo** gebruikt, roep dan zoals in paragraaf **devolo Home Control** op pagina 3 omschreven uw **Home Control Centrale** op en kies **Apparaten** ⇨ **Apparaat toevoegen** ⇨ **devolo Home Control Deur-/Venstercontact**. Volg de aanwijzingen in het Home Control portal voor aanmelding op uw Home Control Centrale.

Home Control Deur-/Venstercontact monteren

Bij de montage van het Home Control Deur-/Venstercontact (sensor en magneet) wordt één component op het bewegende deel (raam- resp. deurvleugel) en één op het vaste element (kozijn) gemonteerd. De magneet kan rechts of links, staand ten opzichte van de sensor worden gemonteerd. Beslis op basis van de situatie ter plekke wat de handigste montagewijze is.




Monteer het Home Control Deur-/Venstercontact op een effen, glad oppervlak, zodat de zwarte demontageknop op de achterkant van de sensor in gemonteerde toestand ingedrukt wordt.

- ③ Voordat u het Home Control Deur-/Venstercontact op de door u gewenste plek bevestigt, test u eerst in verschillende posities, of de sensor schakelt door de magneet. Plaats sensor en magneet op een afstand van < 2 cm tot elkaar.
- ④ Knippert de LED bij het openen en sluiten van het raam resp. deur rood, dan is de sensor optimaal gepositioneerd.
- ⑤ **Wanneer u het Home Control Deur-/Venstercontact m.b.v. het dubbelzijdige plakband bevestigt**, plak dan de breedste **plakstrook** in het **midden** (onder de demontageknop) op de **achter-**

8

kant van de **sensor** en bevestig deze op de door u gewenste plek, bijv. op de **raam-** resp. **deurvleugel**.




- ⑥ Aansluitend plakt u het smalle **tweezijdige plakband in het midden** op de **achterkant** van de **magneet** en bevestigt deze op een afstand van < 2 cm **tot het midden van de sensor**, bijv. op het **raam-** resp. het **deurkozijn**.



De inkepingen van de magneet en de sensor moeten parallel aan elkaar zijn.

of

- ⑦ **Wanneer u het Home Control Deur-/Venstercontact m.b.v. schroeven bevestigt**, haal dan het bovenste en onderste deel van de sensorbehuizing van elkaar, door de borging naar beneden te drukken **1**, om de behuizingdelen (van boven naar beneden, **2** en **3**) zo te ontgrendelen.



- Haal het bovenste- en onderste deel van de behuizing van de magneet van elkaar af, te beginnen bij de daarvoor bedoelde groef aan de onderkant van de magneet.



Verifieer bij de wandmontage m.b.v. schroeven dat er geen zich in de wand bevindende gas-, water- of stroomleidingen beschadigd worden. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

- Overeenkomstig de uitsparingen in de **sensoronderbehuizing** boort u gaten op de door u gewenste locatie, bijv. op de **raam-** resp. **deurvleugel** en schroef de onderbehuizing van de sensor vast.

- Overeenkomstig de uitsparingen van de **magneetonderbehuizing** boort u gaten, bijv. in het **raam-** resp. **deurkozijn** en schroeft u de onderbehuizing van de magneet vast. Plaats de magneet in het **midden**, op een afstand van < 2 cm **tot de sensor**.



De inkepingen van de magneet en de sensor moeten parallel aan elkaar zijn.

- Om de behuizing van de sensor weer te sluiten, steekt u eerst het onderste deel van de **sensorbovenbehuizing** in de daarvoor bedoelde uitsparing **3** van de **sensoronderbehuizing** en aansluitend de hele **sensorbovenbehuizing**, (van onder naar boven, **3** en **2**) tot het weer vastklikken op de **sensoronderbehuizing**.
- Om de behuizing van de magneet weer te sluiten, steekt u de **magneetbovenbehuizing** tot deze vastklikt weer op de **magneetonderbehuizing**. Het Home Control Deur-/Venstercontact is nu gemonteerd.



De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het Home Control portal van de Home Control Centrale.

Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Home Control apparaten en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.

Service en garantie

Garantie: 3 jaar

Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermijn defect geraakt, neem dan contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze zal het product omruilen, of laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/warranty.

Nederlands	0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net)	support@devolo.nl
------------	--	-------------------

Afvoeren

Zowel het Home Control Deur-/Venstercontact als de batterij mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speciaalzaak) afgeven.

devolo

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

www.devolo.com