

devolo WiFi Repeater: actualización de firmware



Esta actualización de firmware amplía el entorno de trabajo del devolo WiFi Repeater con un asistente de instalación intuitivo. Con este asistente, la configuración del devolo WiFi Repeater y la conexión a su Wi-Fi resultan aún más sencillas en caso de que desee realizar una reconfiguración en el futuro. Esta actualización no es obligatoria para aquellos clientes que ya hayan configurado el devolo WiFi Repeater y no deseen realizar cambios en su instalación Wi-Fi. La integración sigue siendo muy sencilla gracias al botón WPS.

Pasos para la instalación:

1. Enchufe el devolo WiFi Repeater en una toma de corriente y espere aprox. 40 segundos hasta que el LED de actividad parpadee en verde.
2. **Si ya ha configurado el devolo WiFi Repeater:** restablezca los ajustes de fábrica del devolo WiFi Repeater pulsando durante 10 segundos el botón de reset situado debajo del dispositivo (junto al puerto LAN).
3. Abra el menú de configuración Wi-Fi del dispositivo terminal (ordenador, ordenador portátil) y conéctese a la red Wi-Fi «devolo WiFi Repeater».
4. Introduzca la dirección 10.0.10.254 en la barra de direcciones de la ventana del navegador. A continuación se abre la interfaz de configuración del devolo WiFi Repeater:



5. Con el botón «Seleccionar archivo» seleccione el archivo de firmware «firmware_devolo_wifi_repeater_1_1_0.img» descargado en el dispositivo terminal y confirme con «Aplicar».
6. Seguidamente se actualizará el software en el devolo WiFi Repeater. Espere aprox. 3 minutos hasta que la actualización haya finalizado correctamente. No desconecte bajo ningún concepto el dispositivo de la red eléctrica durante el proceso de actualización.
7. Conéctese de nuevo al devolo WiFi Repeater (véase el paso 3) y escriba <http://devolo.wifi> en la barra de direcciones de la ventana del navegador. El asistente de instalación se ejecuta automáticamente. Siga las instrucciones para integrar el devolo WiFi Repeater en su red Wi-Fi.